

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвигаемых ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвигаемые ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Стенка "Аллегро-10"

### ШКАФ


Габаритные размеры 816 x 2050 x 420  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП



## Инструкция по сборке



- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вниз.
- Шурупами 4x16 прикрутить опоры к нижней крыше (4) (рис.1).
- Еврошурупами соединить боковины (2,3) с крышами (4) и стяжки (5) с поперечиной (6).
- Используя эксцентрики D-20 скрепить стяжки (5) с боковинами (2,3), затем планку (7) с боковиной (3) и поперечиной (6) (рис.1).
- Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (9,10), соединительной планки и соединителей ХДФ/ДВП. ХДФ (10) к планке (7) прибивать с помощью гвоздей 1,6x16 (рис.1).
- Прикрутить боковину (1) к боковине (2) шурупами 4x30, предварительно досверлив отверстия Ø5 в боковине (2) (рис.1).
- Установить изделие на постоянное место. Шурупами 4x16 по месту прикрутить выкатную штангу к верхней стяжке (5) (рис.1).
- Винтами-потай 6,3x13 прикрутить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковине (2) и поперечине (6). Установить полки (8) в шкаф (рис.1).
- Приложить навес к поперечине (6) не ближе 2-3 мм от верхней стяжки (5). Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (10) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навес к поперечине (6) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1).  
**Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.**
- Навесить створки (11,12) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4x16 (рис.1).
- При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**



**Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам**

### Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

### Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6x16/2x20	Эксцентрик D-20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16	Шуруп 4x16 П/Ш	Шуруп 4x30	Винт-потай 6.3x13	Полкодержатель под винт
Петля	Штанга выкатная	Навес шкафа с заглушкой	Опора мебельная	Заглушка мебельная	Соединитель ДВП/ХДФ	Соединительная планка	

**Рис.1**

Diagram illustrating the assembly of the cabinet, showing the main structure and the placement of various components and hardware. The diagram includes callouts for: еврошуруп, евроключ 4.5, эксцентрик D-20, шуруп 4x16 П/Ш, шуруп 4x30, гвоздь 2x20, ХДФ, ЛДСП, соедин. ХДФ, гвоздь 2x20, 2x20, 4x16 П/Ш, 6,3x13, 4x16, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина лев. F	1	2030 x 289
2	Боковина лев.	1	1998 x 374
3	Боковина прав.	1	1998 x 400
4	Крыша	2	800 x 400
5	Стяжка	2	768 x 374
6	Поперечина	1	1236 x 374
7	Планка	1	502 x 200
8	Полка	3	250 x 374
9	ХДФ	1	798 x 387
10	ХДФ	2	1639 x 398
11	Створка лев.	1	1992 x 446
12	Створка прав. F	1	2030 x 545